



Nokia C6 (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso eMail levelezésre


A következő lépések segítségével egyszerűen beállíthatja a Virtualoso eMail levelezést Nokia C6 készülékre.

- A készülék integrált e-mail klienssel rendelkezik, ezért nem szükséges azt előzőleg telepíteni rá.
- A kezdőképernyőn nyomjon az „Állítsa be az e-mailt” menüre, majd a tájékoztató képernyőn válassza az Indít lehetőséget. Fogadja el a felajánlott kapcsolati módot az „Elfogadás és a H.férési pont használata beállítása Automatikus értékre” felirat megérintésével. Ezután rövid időre a „Telepítés előkészítése folyamatban” felirat jelenik meg a kijelzőn..





- A megjelenő listából válassza ki az „Mail for Exchange” postafiókot



- Kérjük, adja meg
 - e-mail címét (nev@rovidcegnev.virtualoso-email.hu formátumban)
 - jelszavátés nyomja meg az OK gombot.


Az erre megjelenő képernyőn írja be


- felhasználónevét (nev@rovidcegnev formátumban)
- a tartomány (domain) nevet (virtualoso)

(ezt a későbbi beállítások során törölni kell, de itt nem lehet ezt a mezőt üresen hagyni)



majd nyomja meg a Tovább gombot.

A beállításhoz szükséges információk megadását követően a beállítás varázsló megpróbálja letölteni a postafiók beállításait.









- A továbbiakban adja meg az exchange szerver nevét (virtualoso-email.hu), majd a továbblépés után megjelenő figyelmeztetés elolvasása után nyomjon OK-t.



- Ezután választhatja ki a szinkronizálendő adatokat, majd az adatok szinkronizálásának prioritását. A beállítások megadása után nyomja meg a „Tovább” gombot, a kliens létrehozza az új postafiókot.





- Az érkező tanúsítványokat az első alkalommal a készülék nem tekinti megbízhatónak, ezért azt el kell fogadnia. Érintse meg az „Opciók” menüt, válassza az „Elfogadás állandóan” lehetőséget, majd a mentés kérésre nyomja meg az „Igen”-t. A továbbiakban az erről a webhelyről érkező tanúsítvány automatikusan elfogadásra kerül.





- A tanúsítvány elfogadása után a postafiók létrejön, és automatikusan megkezdí az eddig beállítottak alapján a szinkronizálást. A domain név beállítás miatt (amit a létrehozásakor mindenképpen meg kellett adni) az Exchange szerver hibaüzenetet küld, ezért a megadott „virtualoso” nevet törölni kell. Ehhez a következőket kell tennie:
 - A hibaüzenet képernyőjén nyomja meg az OK-t, ekkor a mail kliens főmenüje jelenik meg. Érintse meg az „Opciók” gombot, a felugró menüből válassza a „Beállítások”, majd a „Postafiók” menüpontot.






– Érintse meg a Tartomány mezőt, amelyben jelenleg a virtualoso név szerepel. Az aktív beviteli mezőben törölje a tartalmat, majd nyomja meg az OK gombot. Engedélyezze az újraszinkronizálást az Igen gombbal.




- A Postafiók menüben a Tartomány mezőben a „Nincs” szöveg jelenik meg. A „Vissza” gomb megérintésével a kliens főmenüje jelenik meg, ahol újra megtörténik a szinkronizálás, most már a megfelelő adatokkal. A telepítés ezzel megtörtént az alapértelmezett beállításokkal.



■ A telepítés után a levelező kliensen további beállítások lehetségesek.

– A kliens alapképernyőjén nyomja meg az „Opciók”, majd a „Beállítások” menüpontot. Itt tudja kiválasztani, hogy mely beállításokon szeretne változtatni.




- Üzenet megjelenítése

Ebben a menüpontban beállíthatja, hogy



- a címelválasztást be vagy kikapcsolja
kikapcsolás esetén a levelek „ömlesztve” fognak megjelenni, míg
bekapcsolás esetén a főmenüben megadott szempontok (dátum, feladó, tárgy stb.) szerint csoportosítva.
- a képeket letöltse-e a telefon, vagy nem
- kapjon-e figyelmeztetést a levelek törlése előtt, vagy nem.

A beállítások módosítása után a Vissza opcióval kerülhet a kliens alapképernyőjére.




– Postafiók beállításai

Az eddig leírtakon kívül a További beállítások menüpontban lehet változtatni hozzáférési ponton, a kapcsolat biztonságán, illetve a porton. A Vissza opcióval kerülhet a kliens alaképernyőjére.



- Szinkronizálható elemek

Megadhatja, hogy milyen régi levelek szinkronizálása történjen meg a kliensre.




– Szinkronizálás ideje

Itt a következő adatokat lehet beállítani:

- Csúcsidős napok
- Csúcsidő kezdete
- Csúcsidő vége
- Csúcsidőn belüli szinkronizálás gyakorisága
- Csúcsidőn kívüli szinkronizálás gyakorisága
- Szinkr. Barang. Közben:

A szinkronizálás barangolás közben csak akkor legyen „Igen, mindig” beállításban ha nem gond a külföldön generált forgalom, egyébként a „Nem” opció a javasolt (ilyenkor mondjuk a szinkron se fog menni azaz nem kapjuk meg a leveleinket).



A beállítások után a Vissza gombbal térhetünk át a kliens felületére. Ha minden beállítás megtörtént, akkor a kliens a beállításoknak megfelelően újra elkezd a szinkronizálást.