



### 1. Nyelv beállítása

- Lépünk be a menübe a középső  gomb segítségével
- Keressük meg a „**Settings**” mappát
- Azon belül lépünk be a „**Language**” mappába
- Görgessünk le, és válasszuk ki a Magyar nyelvet
- Ezután a készülék magyar nyelvűre vált
- Lépünk be újra a menübe, és írjuk be a következő kódot, a hangposta magyarítása érdekében: #05#214 majd nyomjuk meg az „**ok**” gombot


### 2. Dátum és idő

- Lépünk be a menübe
- A Beállítások menüponton belül, keressük meg a **Dátum/Idő** mappát
- Állítsuk be az aktuális dátumot
- Mentsük el

 Amennyiben a készülék áramellátása megszűnik, a dátumot és időt az újraindítást követően ismét be kell állítani

### 3. Kézibeszélő regisztráció

- Lépünk be a menübe
- Beállítások menüponton belül keressük meg a „**Regisztráció**” almappát
- Válasszuk ki a kézibeszélő regisztrálása opciót
- Ezzel a készülékünk regisztrációs módban van
- Indítsuk el a regisztrációt a kézibeszélőn is.
- Menü -> Beállítások -> Regisztráció
- Írjuk be a rendszer PIN-t „**0000**”
- A továbbiakban felkínált csatlakozási opciókat fogadjuk el, illetve az Igen válaszokat adjuk meg a bázisállomáson.
- A kézibeszélő regisztrálva

 Több kézibeszélő esetén, külön-külön regisztrálni kell őket a bázisállomáshoz.

### 4. Csatlakozási segéd

- Csatlakoztassuk a fővonalhoz a készülék alján lévő csatlakozóba ( Telefon jellel ellátott csatlakozó, felfordított állapotban, a tápkábeltől jobbra helyezkedik el)
- Lépünk be a menübe, majd a beállítások mappába
- Válasszuk ki a **Csatlakozási segéd** lehetőséget, majd a fővonalunknak megfelelő opciót (**ISDN** vagy **VoIP**)
- Következő lépésként adjuk meg a hálózat nevét (ez egy **tetszőleges név** lehet, az MSN1-név alatt)
- **MSN1** – szám alatt pedig írjuk be a készülékbe dugott fővonal **hívószámát**.
- Ezután a készülék a kézibeszélőkhöz szeretné rendelni a megadott fővonalat, ezeket engedélyezzük
- Ha mindent engedélyeztünk, a készülék használatra kész